Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
RADIO/TV	Radio/Tv	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +
S	Skype	DISC NAV LIST	List
CH	CH/Page-	CH −	Ch -

Originale		Sostituto	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
STATUS i	i/Status	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Pause/Pause Tv		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR POP-UP	Direct Navigator/PopUp	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originale	Sostituto
Right/II>	Right
<II/Left	Left
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rec	Rec
Audio	Dual
Text	Text
STTL	Subt
Prog/Check	Shift + Smart
Setup	Sleep
Display	Shift + Info
Chapter	Shift + Pre Ch
Time Slip	D. Menu
Del	Format
Manual Skip -10s	Shift + Format

Originale	Sostituto
Manual Skip +60s	3D
AV Input Tv	AV
Power Tv	Shift + Power
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
Vol+ Tv	Vol +
Vol- Tv	Vol -
Drive Select	Media