Mandis shop

Yamaha RAS7

Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL +	Vol +	▲	Up
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL −	Vol -	▼	Down
	I	DISPLAY INFO	Info
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
PHONO	Phono	2	2
	Stop	■	Stop
TUNER	Tuner	3	3
	Power	⏻	Power
	<<	«	<<
	>>	»	>>
CD	CD	4	4
	>>I	»I	>>I
LINE1	Line 1	5	5

Originale		Sostituto	
LINE2	Line 2	6	6
LINE3	Line 3	7	7
	I <<	K«	I <<
INPUT	< Input	◀	Left
INPUT	Input >	▶	Right
MUTE	Mute	OK	Ok
	Preset Up	+ CH	Ch +
	Preset Down	CH −	Ch -
BAND	Band	HOME SMART	Smart
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	APP MEDIA	Media

https://tutti-i-telecomando.it/Yamaha/1332-637-telecomando-sostituzione-per-Yamaha-RAS7-W0630.htm