Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
DR+/ Pop-Up-M	D. Menu / Top
*/ Zoom	Zoom / Size
*/ Zoom	Fav / Marker / PC
Web	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ AV	0
0/ AV	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
EPG	Guide / EPG / -/--
Home	Shift + Menu /
Home	Smart / List
PIP	Picture / Format
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
Back	Back / Return
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue/Marker	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		