| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TITLE/TTX | Title/TTX | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| FAVORITE | Favorite | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| GOTO | Goto | APP MEDIA | Media |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| VOL- | Vol- | VOL - | Vol - |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| REV | << | | << |
| FWD | >> | | >> |
| PREV | I<< | | I<< |
| NEXT | >>I | | >>I |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok | SLOW | Blue/Slow | D | Blue |
| ▲ | Up | ▲ | Up | | | | |
| ▲ | CH+ | + CH | Ch + | | | | |
| ▼ | CH- | CH − | Ch - | | | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | | | |
| ▶ | Right | ▶ | Right | | | | |
| ◀ | Left | ◀ | Left | | | | |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + | ZOOM Shift + Eject | | | | |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| PBC | PBC | PICTURE FORMAT | Format | | | | |
| VIDEO | Video | SHIFT + | TIMER AV Shift + AV | | | | |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep | | | | |
| L/R | L/R | SHIFT + | APP MEDIA Shift + Media | | | | |
| P/N | P/N | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | | | |
| REPEAT | Red/Repeat | A | Red | | | | |
| A-B | Green/A-B | B | Green | | | | |
| ANGLE | Yellow/Angle | C | Yellow | | | | |