Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT +	GUIDE Shift + Guide
EPG	EPG	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
TITLE/TTX	Title/TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL-	Vol-	VOL	Vol -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH	Ch -
	Down		Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
REV <<	<<
FWD >>	>>
PREV I<<	I<<
NEXT >>I	>>I
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
LANGUAGE Language	SOUND DUAL Dual
PBC PBC	PICTURE FORMAT Format
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep
L/R L/R	CLEAR EXIT Exit
VIDEO Video	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
P/N P/N	APP MEDIA Media
REPEAT Red/Repeat	A Red
A-B Green/A-B	B Green
ANGLE Yellow/Angle	C Yellow

Originale	Sostituto
SLOW Blue/Slow	D Blue