Mandis shop

Sony RMT-811

Originale	Sostituto
Start/Stop	Power
T	Up
W	Down
Photo	Media
Zero Set	Menu
Display	Info
Data Code	Smart
Play Memory	Ok
Index Memory	Guide
Memory-	Ch -
Memory+	Ch +
Search Mode	AV
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
Play	Play
>>	>>

Originale	Sostituto
<II/<	Left
Stop	Stop
>/II>	Right
Pause	Pause
Slow I>	Shift + >>
x2	Options
Rec	Rec
Mark	3D
Audio Dub	Dual

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1039550-9224-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-811-147595042.html