Mandis shop

Philips 996510005452

Originale	Sostituto
Power CD	Power
Power USB	SHIFT + Power — Shift + Power
Power Tuner	APP MEDIA — Media
Power Tape	HOME SMART — Smart
CD	1 — 1
USB	2 — 2
Tuner	3 — 3
Tape	4 — 4
Timer	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
AUX	5 — 5
Clock	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
DSC	TOP MENU MENU — Menu
DBB	DISPLAY INFO — Info
Prog	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Prog USB	SEARCH TV/R — TV/R
Prog Tuner	SOUND DUAL — Dual

Originale	Sostituto
Prog Tape	PICTURE FORMAT — Format
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Play/Pause CD	OK — Ok
Play/Pause USB	PLAY MODE ▶ — Play
Play Tape	A — Red
Up	▲ — Up
Up USB	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Up Tuner	-/-- GUIDE — Guide
Up Tape	REPEAT TEXT — Text
Down	▼ — Down
Down USB	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Down Tuner	FAV PRE-CH — Pre Ch
Down Tape	TIMER AV — AV
>>I CD	▶ — Right
>>I USB	>>I — >>I
>>I Tuner	SHIFT + ▶ — Shift + Right
>>I Tape	D — Blue

Originale	Sostituto
I<< CD	Left
I<< USB	I<<
I<< Tuner	SHIFT + Shift + Left
I<< Tape	Yellow
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Repeat USB	Ch +
Shuffle	Ch -
Shuffle USB	SHIFT + CH Shift + Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Stop CD	Stop
Stop USB	SHIFT + Shift + Stop
Stop TUner	Rec
Stop Tape	Green
Mute	Mute

Originale	Sostituto