Mandis shop

Sony RM-SRM1

Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SELECT	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SET	Clock/Timer Set	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I/⏻	Power	⏻	Power
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNER MEMORY	Tuner Memory	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TAPE	Tape	TAPE 5	5
<> Tape		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
■	Stop Tape	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNING –	Tuner/Band	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNING +	Tuner/Band	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CD	CD	CD-STB 3	3
►II	Play CD	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
►II	Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY MODE	Play Mode	SLOW ▶	Play / Slow
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ENTER	Enter	OK	OK
I<<	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
EQ–	EQ-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol-
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EQ+	EQ+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1039565-23131-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-SMR1-147771511.html