Mandis shop

# Philips 996580002887

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Coax | Red |
| Optical | Green |
| Aux | Yellow |
| Audio In | Blue |
| Usb | Media |
| Bluetooth | Smart |
| Hdmi Arc | Options |
| I< | I<< |
| >I | >>I |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| Bass+ | Up |
| Bass- | Down |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Treble+ | Ch + |
| Treble- | Ch - |
| Sound | Dual |
| Surround Off | Left |
| Surround On | Right |
| Audio Sync- | << |
| Audio Sync+ | >> |
| Dim | Guide |
| Night | Pre Ch |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Philips/1055191-65628-telecomando-di-sostituzione-per-Philips-996580002887.html