Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY /INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
Q-PLAY TV/RADIO	Q-Play/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
P/N /EPG	PN/EPG	GUIDE	Guide
SEARCH /TTX	Search/TTX	REPEAT TEXT	Text
PBC /LIST	PBC/List	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
PREV	Prev		I<<
PREV	Red	A	Red
NEXT	Green	B	Green
REW	Yellow	C	Yellow
FF	Blue	D	Blue
NEXT	Next		>>I
REW	Rew		<<
FF	FF		>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options		
RETURN Return	RETURN BACK Back		
CH+ Up/CH+	Up		
Down/CH-	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK Ok		
TITLE /Pg Up Title/Pg Up	+ CH Ch +		
MENU /Pg Dn Menu/Pg Dn	CH − Ch -		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
A-B FAV FAV/A-B	FAV PRE-CH Pre Ch		
SLOW EXIT Exit/Slow	CLEAR EXIT Exit		
VIDEO Video	TIMER AV AV		
USB USB	HOME SMART Smart		
DVD/DVB DVD/DVB	APP MEDIA Media		
MUTE Mute	MUTE Mute		