Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
USB/CR	USB/CR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
↩	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
VOL Vol +	VOL Vol +	YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
CH CH-	CH PAGE CH- / Page-	CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
VOL Vol -	VOL Vol -		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
TEXT Play	SLOW Play / Slow		
TEXT Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
EPG Stop/EPG	HOLD Stop / Hold		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
HOLD Rec/Hold	REC MODE Rec / Rec Mode		
INDEX <<Index	TUNE- << / Tune-		
SIZE >>Size	TUNE+ >> / Tune+		
REVEAL I<<Reveal	PRESET- I<< / Preset-		
SBPAGE >>I/Sbpage	PRESET+ >>I / Preset+		
RED Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		