Originale		Sostituto	
	Power		Power
1 .@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
INPUT	Input	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
SUBTITLE Q.MENU	Q.Menu/Subtitle	TOP MENU MENU	Menu
AD	AD	AD SUBT	Subt
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P PAGE	Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	Page-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Left	Left		
APP/*	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		
Play	PLAY MODE — Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
>>	>>		
<<	<<		
Rec/*	REC MODE — Rec		