Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
PC	PC	HOME SMART	Smart
SCART	Scart	TIMER AV	AV
VIDEO/S-V	Video/S-V	APP MEDIA	Media
COMPONENT	Component	SETTINGS OPT	Options
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
APC	APC	-/-- GUIDE	Guide
ARC	ARC	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RESET	Reset	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
P+ UP	Up		Up
P+ UP	P+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
P– DOWN	P-	CH –	Ch -
P– DOWN	Down		Down
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Left		Left
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
MENU	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
[≡i]	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
[+]	[+]	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
2	2	2	2
[≡x]	[≡x]	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
[≡?]		DISC NAV LIST	List
4	4	4	4
[♦]		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
5	5	5	5
POSITION	Position	AD SUBT	Subt
6	6	6	6
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
7	7	7	7
[O]		SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
8	8	8	8
	PIP Source	«	<<
9	9	9	9
	PIP Source Up	»	>>
0	0	0	0
	On/Off	ECO 3D	3D
+100	+100	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originale		Sostituto	
RTN	RTN	FAV PRE-CH	Pre Ch