Originale		Sostituto	
ON/STANDBY	On/ St andby		Power
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
T-SEARCH	T- Searc h	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opti ons

Originale		Sostituto	
TITLE	Ti t l e	SEARCH TV/R	TV/ R
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I I > Step		Pause
	Pl ay/ Pause	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A- B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Sl ow	PICTURE FORMAT	For mat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
ANGLE Angle	DISC NAV LIST List		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
RANDOM Random	APP MEDIA Media		
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		
USB USB	HOME SMART Smart		