Originale	Sostituto
Standby	Power
Mute	Mute
Source	AV
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Shift + Dual
Audio I/II	Dual
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
-/--	Shift + Guide
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
Exit	Exit
Text	Text
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Red	Red
Green	Green

Originale		Sostituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TIMESHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Play	PLAY MODE ▶	Play
HOLD	Pause/Hold	II	Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
FAV	Stop/FAV	■	Stop
CANCEL	I<<</Cancel	K<	I<<
SUBPAGE	>>I/Subpage	>>I	>>I

Originale		Sostituto	
FAV-	<<</FAV-	<<	<<
FAV+	>>/FAV+	>>	>>