Originale	Sostituto
Power Xbox	Power
Power Tv	Shift + Power
World	Media
Yellow/Y	Yellow
Blue/X	Blue
Green/A	Green
Red/B	Red
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
<<	<<
I<	I<<
>I	>>I
Menu	Menu
Info	Info
Rec	Rec
OK	Ok

Originale	Sostituto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Guide	Guide
Back	Back
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
CH/PG+	Ch +
CH/PG-	Ch -
Mute	Mute
Last	Pre Ch
Line Tv	TV/R
Input	AV
Disp	List
1	1
2	2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		