Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	Enter	OK
Power	Power	Right/Set+	Right
Tv/VCR	AV / Input / RDS	Clear/Cancel	Exit / Cancel / Clear
VCR	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
DVD	Shift + 2	Down	Down
Clock Counter	Info / Angle	Return	Back / Return
Program	TV/Radio /	Stop	Stop / Hold
One Touch	Green / APP / Repeat	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Instant Skip	Text / Goto	Play	Play / Slow
Setup/VCR	Setup / OPT /	I<< Skip/Index-	I<< / Preset-
Zoom	Zoom / Size	<<	<< / Tune-
I> Slow	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Top Menu	D.Menu / Top	Skip	>>I / Preset+
Up	Up	Rec/OTR	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	Timer Rec	Sleep / Timer
DVD Menu	Menu / Home	Play	Red / Netflix / Search
Left/Set-	Left	A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CALL DISPLAY	Display/Call	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ZERO RETURN JUMP	Jump/Zero Return	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUX 0	0/AUX	HDMI - SAT 0	0
COUNTER RESET ANGLE	Camera/Angle/Counter Reset	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ATR SUBTITLE	[...]/Subtitle/ATR	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO SELECT AUDIO	O))/Audio/Audio Select	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto