| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Standby | Power | Display | Info |
| Open/Close | Eject | Timer | Shift + AV |
| 1 | 1 | Angle/IPC | Options |
| 2 | 2 | Repeat Mode | Text |
| 3 | 3 | EZ View | 3D |
| 4/ << Shuttle | 4 | Mark/Search | Format |
| 5 | 5 | TRK+ | Vol + |
| 6/ Shuttle >> | 6 | TRK- | Vol - |
| 7 | 7 | Prog+ | Ch + |
| 8 | 8 | Prog- | Ch - |
| 9 | 9 | Up | Up |
| 0 | 0 | Down | Down |
| Clear | Exit | OK | Ok |
| Tv/VCR | TV/R | Right | Right |
| VCR View | Smart | Left | Left |
| DVD View | Media | Rec | Rec |
| Input Sel | AV | Subtitle | Subt |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| F.ADV/STEP | F. ADV/Step | B | Green |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | ⏸ | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| | >> | ⏩ | >> |
| | >>I | ⏭ | >>I |
| | I << | ⏮ | I << |
| | << | ⏪ | << |
| SPEED | Speed | C | Yellow |
| DISC MENU | Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |