Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Red	Red / Netflix / Search	I <	I << / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Eject	Eject / Surround
Blue	Blue / Prime Video / Random	>I	>>I / Preset+
PopUp Menu/Disc Menu	D. Menu / Top	<<	<< / Tune-
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Top Menu	Picture / Format	1	1
Up	Up	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Down	Down	6	6
Back	Back / Return	7	7
: ≡	Smart / List	8	8
: ≡	Setup / OPT /	9	9
Play	Play / Slow	Subtitle	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I		