| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Red | Red / Netflix / Search | I < | I << / Preset- |
| Green | Green / APP / Repeat | Stop | Stop / Hold |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Eject | Eject / Surround |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | >I | >>I / Preset+ |
| PopUp Menu/Disc Menu | D. Menu / Top | << | << / Tune- |
| Home | Menu / Home | >> | >> / Tune+ |
| Top Menu | Picture / Format | 1 | 1 |
| Up | Up | 2 | 2 |
| Left | Left | 3 | 3 |
| OK | OK | 4 | 4 |
| Right | Right | 5 | 5 |
| Down | Down | 6 | 6 |
| Back | Back / Return | 7 | 7 |
| : ≡ | Smart / List | 8 | 8 |
| : ≡ | Setup / OPT / | 9 | 9 |
| Play | Play / Slow | Subtitle | Subtitle / EQ |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| AUDIO | Audi o | LANG I/II AUDIO | Audi o / Lang I / I I | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |