Originale	Sostituto
Power	Power
A1	Shift + Smart / List
V-Format	Picture / Format
Timer	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Tms	AV / Input / RDS
B2	Shift + Display / Media
F1	Shift + 1
Tv/Sat	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Tv/Radio	TV/Radio /
0/Zoom	0
0/Zoom	Zoom / Size
Recall	Back / Return
Find	Shift + Red / Netflix /
Vol-	Vol-
Page-	CH- / Page-
SAT	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Vol+	Vol+
Page+	CH+ / Page+
FAV	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FOLDER	Folder	SURROUND	Eject / Surround
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAGE-	<</Page-	TUNE-	<< / Tune-
PAGE-	<</Page-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
PAGE+	>>/Page+	TUNE+	>> / Tune+
PAGE+	>>/Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<I	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	I>	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Originale		Sostituto	
PLAY MODE	Play Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUDIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTION	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random