Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
1	Scene 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	CD - STB 3	3
MD/CD-R	MD/CD-R	VIDEO 4	4
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
MULTI CH IN	Multi CH In	USB 8	8
DVD	DVD	DVD 2	2
DTV/CBL	DTV/CBL	TV 1	1
DVR	DVR	TAPE 5	5
V-AUX	V-AUX	AUX - HDD 7	7
—	Vol-	VOL —	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol+	+ VOL	Vol+

Originale		Sostituto	
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET ◄	< Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
PRESET ►	Preset >	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO SEL	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUR. DECODE	Sur. Decode	TITLE SOUND	Sound / Title
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
< Prog	CH- / Page-		
Prog >	CH+ / Page+		
Enhancer	TV/Radio /		
Info	Info / Angle		
EON	Setup / OPT /		
Mode-PTY	Picture / Format		
Seek-Start	D.Menu / Top		