Originale		Sostituto	
	Standby		Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Originale		Sostituto	
NICAM	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH. +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH. −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FAV- Fav-	SHIFT + ▼ Shift + Down	■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold
FAV+ Fav+	SHIFT + ▲ Shift + Up	⏮ I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto	TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HOLD Hold	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /	TV/RADIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
LANG Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX Index	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REVEAL Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
▶II Play	SLOW ▶ Play / Slow		
▶II Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
TDT Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		