Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ARC	ARC	APP MEDIA	Media
☼+		SHIFT + ▶	Shift + Right
-☼		SHIFT + ◀	Shift + Left
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PIP	PIP	ECO 3D	3D
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
POSITION	Position	SETTINGS OPT	Options
PIP PR−	Red/PIP PR-	A	Red
PIP PR+	Green/PIP PR+	B	Green
SWAP	Yellow/Swap	C	Yellow
PIP INPUT	Blue/PIP Input	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originale		Sostituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0