Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right/Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	SP/LP
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
MARK Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
0000 0/-/--	HDMI-SAT 0 0		
0000 0000	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right/Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	SP/LP
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right/Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	0/-/--	0
Text	Text / Goto	SP/LP	Setup / OPT /
Red/[o]	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
MARK Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
0000 0000	MEDIA DISPLAY Display / Media		