Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	REPEAT TEXT	Text
HDD	HDD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<< Scan		<<

Originale		Sostituto	
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH –	Ch -

Originale		Sostituto	
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	Red/FAV	A	Red
REPEAT	Green/Repeat	B	Green
SUBTITLE	Yellow/Subtitle	C	Yellow
TEXT	Blue/Text	D	Blue
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	AD SUBT	Subt
MARKER	Marker	ECO 3D	3D
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
	Vol- Tv	VOL −	Vol -