Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SOUND/MUTE	Sound/Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN TV AV	Return	RETURN BACK	Back
PR./CH	Up/PR/CH+		Up
PR./CH	Down/CH/PR-		Down
VOL	Right/Vol+		Right
VOL	Left/Vol-		Left
SELECT ENTER	Enter/Select	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
SLOW	<I Slow		<<
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
SLOW	Slow I>		>>
SKIP/SCAN	I<< Skip/Scan		I<<

Originale		Sostituto	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SKIP/SCAN	Skip/Scan >>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A-B	APP MEDIA	Media		
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format		
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
	Karaoke	C	Yellow		
	Disck Skip	D	Blue		

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
RETURN / TV AV	Tv AV	TIMER / AV	AV
SOUND/MUTE	Mute	MUTE	Mute
PR./CH	Up/PR/CH+		Up
PR./CH	Down/PR/CH-		Down
VOL	Right/Vol+		Right
VOL	Left/Vol-		Left

Originale	Sostituto