Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISC/SD	Disc/SD	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
RADIO/EXT-IN iPod	iPod/Radio/Ext-In	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
SEARCH	<< Search/Slow	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
SEARCH	Search/Slow >>	>>	>>
SKIP	I<< Skip/↓	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	Skip >>I/↑	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	FAV PRE-CH	Pre Ch
INTERNET	Internet	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU TOP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	Right/II>		Right
	<II/Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH SELECT	CH Select	GUIDE	Guide
SURROUND -SLEEP	Surround/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Skipe	PICTURE FORMAT	Format
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	Av/Input Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol+ Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL −	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originale	Sostituto