Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV	AV/ Sour ce	AV	AV / I nput / RDS
0	0	0	0
-/--	Exi t - / - -	SHIFT + GUIDE EPG	Shi ft + Gui de / EPG / - / - -
-/--	Exi t - / - -	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
P<P/SWAP	P<P/ SWAP	FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
INFO	I nf o	INFO	I nf o / Angl e
PP	PP	BACK	Back / Ret urn

Originale		Sostituto	
I-II	I / I I	AUDIO	Audi o / Lang I / I I
OK	Ok/ Sel ect	OK	OK
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
TV	TV/ DTV	TV/ RADIO	TV/ Radi o /
P/CH	CH+	CH	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol +
P/CH	CH-	CH	CH- / Page-
	Mut e	MUTE	Mut e / Di mmer
	Vol -	VOL	Vol -
	Red/ ↑	SHIFT + CH	Shi ft + CH+ /
	Red/ ↑	NETFLIX	Red / Net fl i x / Sear ch
	Gr een/ ↓	SHIFT + CH	Shi ft + CH- /
	Gr een/ ↓	APP	Gr een / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡]	Text / Goto		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	D. Menu / Top		
[/ ≡] / [*]	Setup / OPT /		
[≡♦] / [X] / Wide	Picture / Format		
[≡♦] / [X] / Wide	Zoom / Size		
[≡?]	Smart / List		
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--		