Mandis shop

CS706

Originale		Sostituto	
ON ECO	On/Eco		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	A	Red
FM ST	FM ST	B	Green
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DEMO	Demo	-/-- GUIDE	Guide
B.BOOST	B.Boost	C	Yellow
EQ	EQ	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
RECORD	Record	REC MODE	Rec
TUNE/ PRESET	Stop		Stop
DISC SKIP	Disc Skip	DISC NAV LIST	List
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
ADD	ADD	APP MEDIA	Media
/PTY	PTY	SOUND DUAL	Dual
DEL	DEL	CLEAR EXIT	Exit
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REPEAT/RDS	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1056345-10891-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-CS706-56292200.html