Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/On	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Input Select	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	Menu/Pop Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Up	Up
Stop	Stop / Hold	[i+]	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
I<<	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return/Back	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Prog+	CH+ / Page+
Open/Close	Eject / Surround	Display	Display / Media
Timeshift	Sleep / Timer	Prog-	CH- / Page-
Sat Link	TV/Radio /	1	1
Top Menu	D.Menu / Top	2	2
Setup	Setup / OPT / Tools	3	3

Originale		Sostituto	
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
V.REPLAY	→/V.Replay	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AD	AD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TIMER PROG.	Timer Prog	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Originale		Sostituto	
V.SKIP	→/V.Skip	SHIFT +	Shift + Right
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7