Originale		Sostituto	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Drive Select	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	*/Delete	ECO 3D	3D
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page Up	+ CH	Ch +
CH	CH/Page Down	CH −	Ch -
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep

Originale		Sostituto	
CHAPTER	Chapter	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause/Pause Live		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
Right/II>		Right	
<II/Left		Left	
OK		Ok	
Red		Red	
Green		Green	
-10s	Yellow/Manual Skip -10s	Yellow	
+60s	Blue/Manual Skip +60s	Blue	
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME SLIP	Time Slip	PICTURE FORMAT	Format
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originale		Sostituto	
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
VOL	Vol- Tv	VOL −	Vol -
CH	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -