Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P.Mode	ECO 3D	3D
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	Audio/I-II	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV.CH	FAV.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
JUMP	Jump	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
D.SETUP	Red/D.Setup	A	Red
REPEAT	Green/Repeat	B	Green

Originale		Sostituto	
ZOOM	Yellow/zoom	C	Yellow
GOTO	Blue/Goto	D	Blue
PVR LIST	PVR List	DISC NAV LIST	List
TIME SHIFT	Time Shift	HOME SMART	Smart
USB/SD	USB/SD	APP MEDIA	Media
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Originale		Sostituto	
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I