Originale		Sostituto	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TITLE/PBC	Title / PBC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
100+	100+	-/-- GUIDE	Guide
EDIT	Edit	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR+	Up / PR +	+ CH	Ch +
PR+	Up / PR +	▲	Up
PR-	Down / PR -	CH −	Ch -
PR-	Down / PR -	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SOUND DUAL	Dual
REW	<<	«	<<
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PLAY/PAUSE Play / Pause	Pause		
FF >>	>>		
PREV I <<	I <<		
STOP Stop	Stop		
NEXT >>I	>>I		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
AUDIO Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
SLOW - Slow -	VOL – Vol -		
LOW + Slow +	+ VOL Vol +		
FINALIZE Finalize	CLEAR EXIT Exit		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
DIGEST Digest	A Red		
ANGLE Angle	PICTURE FORMAT Format		