Originale		Sostituto	
	Power		Power
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	ECO	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0 SPACE	0	HDMI-SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P −	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
W	W	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Smart TV	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
@	@	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
ZOOM −	Left / Zoom -		Left
OK	OK	OK	OK
ZOOM +	Right / Zoom +		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
LIST List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
LANG Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
I<	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<<	TUNE- << / Tune-		