Mandis shop

MOVIE CUBE K230

Originale	Sostituto
Power	Power
Setup	Setup / OPT /
Slide	Smart / List
Device	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
SLOW / Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Zoom	Zoom / Size
DVD	2
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Copy/Dir	Text / Goto
TV System	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
Up	Up
Next	>>I / Preset+
Left	Left

Originale	Sostituto
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Prev	I<< / Preset-
Menu	Menu / Home
A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media
Movie	Red / Netflix / Search
Music	Green / APP / Repeat
Photo	Yellow / YouTube / Repeat
File	Blue / Prime Video / Random

https://tutti-i-telecomandi.it/Etc/1362-790-telecomando-sostituzione-per-Etc-Movie-Cube-K230.htm