Mandis shop

MOVIE CUBE K230

Originale		Sostituto	
	Power		Power
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SLIDE	Slide	GUIDE	Guide
DEVICE	Device	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLOW	I>/Slow	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
COPY/DIR	Copy/Dir	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV SYSTEM	TV System	SEARCH TV/R	TV/R
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
A-B	A-B	ECO 3D	3D
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
FF	>>		>>
FR	<<		<<
NEXT	Next		>>I
PREV	Prev		I<<
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MOVIE	Movie	A	Red
MUSIC	Music	B	Green
PHOTO	Photo	C	Yellow
FILE	File	D	Blue

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Emtec/1056829-79090-telecomando-di-sostituzione-per-Emtec-Movie-Cube-K230.html