| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SURROUND | Eject / Surround |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| TV/AV | Tv/Av | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TEXT | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| F.P. | [≡◊]/F.P. | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| INDEX | [≡i]/Index | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| HOLD | [≡+]/Hold | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| C | C | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 VCR | 0/VCR | HDMI-SAT 0 | 0 |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ∧ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| CH- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| [ +] / Aspect | Picture / Format |
| N | Fav / Marker / PC |
| Power VCR | Shift + Mute / Dimmer |
| Power DVD | Shift + Power |
| Rec VCR | Shift + Rec / Rec Mode |
| Rec DVD | Rec / Rec Mode |
| Programme- | Shift + Display / Media |
| Programme- | Display / Media |
| Programme+ | Shift + Smart / List |
| Programme+ | Smart / List |
| <</ I << VCR | Shift + << / |
| <</ I << DVD | I << / Preset- |
| <</ I << DVD | << / Tune- |
| <</ I << VCR | Shift + I << / Preset- |
| >>/ >>I VCR | Shift + >> / Tune+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| >>/ >>I DVD | >> / Tune+ |
| >>/ >>I DVD | >>I / Preset+ |
| >>/ >>I VCR | Shift + >>I / Preset+ |
| Stop VCR | Shift + Stop / |
| Stop DVD | Stop / Hold |
| Pause/Step VCR | Shift + Pause / Step / |
| Pause/Step DVD | Pause / Step / Freeze |
| Play VCR | Shift + Play / |
| Play DVD | Play / Slow |