Originale		Sostituto	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
MENÚ	Menú	HOME MENU	Menu / Home
ENTRADA	Entrada	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
IMAGEN	Imagen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SONIDO	Sonido	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TAMAÑO	Tamaño	SIZE ZOOM	Zoom / Size
GRABAR	Grabar	REC MODE	Rec / Rec Mode
LIST.GRAB	List.Grab	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITULO	Subtitulo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto