Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
PLAY	Timer/Play	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
AUTO OFF	Auto Off	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DEL	Del	RETURN BACK	Back
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
FM/AM	FM/AM	SEARCH TV/R	TV/R
CD▶/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
AUX	AUX	A	Red
⏮/⏪	I<<|<<	«	<<
iPod▶/II	iPod Play/Pause	II	Pause
⏩/⏭	>>|>>I	»	>>
■	Stop	■	Stop
RE-MASTER	Re-Master	SOUND DUAL	Dual
D.BASS	D.Bass	B	Green
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
PRESET EQ	Preset EQ	HOME SMART	Smart
iPod MENU	iPod Menu	TOP MENU MENU	Menu
BASS/TREBLE	Bass/Treble	AD SUBT	Subt
AUTO PRESET	Auto Preset	SETTINGS OPT	Options
TUNE MODE	Tune Mode	PICTURE FORMAT	Format
FM MODE	FM Mode	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT LEVEL	Input Level	D	Blue

Originale	Sostituto