Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
SMART OPERATION A	Smart Operation	HOME SMART	Smart
SMART OPERATION B	Smart Operation	APP MEDIA	Media
SUPER P.BASS	Super P. Bass	SETTINGS OPT	Options
SURR OUND	Surround	AD SUBT	Subt
SOUND JOG +	Sound Jog+	+ CH	Ch +
SOUND −	Sound Jog -	CH −	Ch -
S.IMAGE	S. Image	PICTURE FORMAT	Format
EFFECT	Effect	REPEAT TEXT	Text
FLAT	Flat	DISC NAV LIST	List
SFC/ PGM CALL	SFC/ PGM Call	TIMER AV	AV
PGM BAND	PGM/ Band	SEARCH TV/R	TV/ R
SMART EQ.	Smart EQ	SOUND DUAL	Dual
1/1	1	1	1

Originale		Sostituto	
2/2	2	2	2
3/3	3	3	3
4/4	4	4	4
5/5	5	5	5
6/6	6	6	6
7/7	7	7	7
8/8	8	8	8
9/9	9	9	9
10/0/10	10/ 0	0	0
>10/11	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLR/12	CLR	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISC	Disc CD	ECO 3D	3D
■	Stop CD	■	Stop
❚❚	Pause CD	❚❚	Pause
▶	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
HI-LITE SCAN	Hi - Lite	DISPLAY INFO	Info
RANDOM FM MONO	Random	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
< Deck I	Red
Deck I >	Green
<< Deck I	<<
Deck I >>	>>
Stop Deck I	SHIFT + Shift + Stop
< Deck II	Yellow
Deck II >	Blue
<< Deck II	SHIFT + Shift + <<
Deck II >>	SHIFT + Shift + >>
Rec/Pause Deck I	REC MODE Rec
Stop Deck II	SHIFT + Shift + Pause
Mute	MUTE Mute
Wake Up Timer	CLEAR EXIT Exit
Snooze Timer	OK Ok
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
PGM BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/ R
1/1	1	1	1
2/2	2	2	2
3/3	3	3	3
4/4	4	4	4
5/5	5	5	5
6/6	6	6	6
7/7	7	7	7
8/8	8	8	8
9/9	9	9	9
10/0/10	10	0	0
>10/11	11	-/-- GUIDE	Gui de
CLR/12	12	FAV PRE-CH	Pre Ch
HI-LITE SCAN	Scan	DISPLAY INFO	I nf o
RANDOM FM MONO	FM Mono	RETURN BACK	Back
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Originale		Sostituto	
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -