Originale		Sostituto	
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
1	1 FM/AM	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 FM/AM	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD-STB 3	3
3	3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EFFECT	Effect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
4	4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7/P	7/P	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7/P	7 FM/AM	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
8	8 FM/AM	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9	BLUETOOTH 9	9
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
LEVEL-	Level- SURR L	▼	Down
LEVEL-	Level - SURR R	SHIFT + ▼	Shift + Down
LEVEL-	Level- Center	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
LEVEL-	Level- SUBWFR	◀	Left
LEVEL-	Level- Front L	VOL −	Vol-
LEVEL-	Level- Front R	CH PAGE −	CH- / Page-
LEVEL+	Level+ SURR L	▲	Up
LEVEL+	Level+ SURR R	SHIFT + ▲	Shift + Up
LEVEL+	Level+ Center	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
LEVEL+	Level+ SUBWFR	▶	Right
LEVEL+	Level+ Front L	VOL +	Vol+
LEVEL+	Level+ Front R	CH PAGE +	CH+ / Page+
10 RETURN	10/Return	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
10 RETURN	10 FM/AM	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
0	0
+10/+100	Fav / Marker / PC
+10 FM/AM	Shift + 0
Play/TA/News/Info	Shift + Play /
Play FM/AM	Play / Slow
I<</PTY-	Shift + I<< / Preset-
I<<FM/AM	I<< / Preset-
Pause/PTY Search	Shift + Pause / Step /
Pause FM/AM	Pause / Step / Freeze
>>I/PTY+	Shift + >>I / Preset+
>>I FM/AM	>>I / Preset+
Stop/Display	Shift + Stop /
Stop FM/AM	Stop / Hold
FM/AM	Shift + TV/Radio / Program
FM Mode	TV/Radio /

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Left	Left		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Enter	OK		
Play/TA/News/Info	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Play VCR	SLOW Play / Slow		
I<<PTY-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
I<< VCR	PRESET- I<< / Preset-		
Pause/PTY Search	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Pause VCR	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>I/PTY+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
>>I VCR	PRESET+ >>I / Preset+		
Rec Pause VCR	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop/Display	HOLD Stop / Hold		
Stop VCR	SHIFT + HOLD Shift + Stop / Hold		

Originale	Sostituto
Audio Standby	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
TV Standby	Power
4	4
5	5
6	6
VCR Standby	Shift + Power
7/P	7
DVD Standby	Shift + 2
Play/TA/News/Info	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer
I<<PTY-	I<< / Preset-
Pause/PTY Search	Pause / Step / Freeze
>>I/PTY+	>>I / Preset+
Stop/Display	Stop / Hold

Originale	Sostituto
FM/AM	Shift + TV/Radio / Program
VCR	Shift + 4
Analog/Digital	Smart / List
FM/Mode	AV / Input / RDS
Surround	Eject / Surround
DSP	Text / Goto
Surround DSP	Sound / Title
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Tv/Video	TV/Radio /
Muting	Mute / Dimmer
VCR CH+	Shift + CH+ /
Tv CH+	CH+ / Page+
Tv Vol+	Shift + Vol+
Vol+	Vol+
VCR CH-	Shift + CH- /
Tv CH-	CH- / Page-
Tv Vol-	Shift + Vol-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
VOLUME Vol-	VOL Vol-		

Originale	Sostituto
1 TV Sound	1
2 TV Sound	2
3 TV Sound	3
4 TV Sound	4
5 TV Sound	5
6 TV Sound	6
7 TV Sound	7
8 TV Sound	8
9 TV Sound	9
10 TV Sound	Guide / EPG / -/--
0 TV Sound	0
+10 TV Sound	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Rec Pause	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
TV Sound	Sound / Title