Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
T-SHIFT	Pause/T-Shift		Pause
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼ CH	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up

Originale	Sostituto
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow/(A)	Yellow
Blue	Blue
TTX/MIX	Text
Size	Format
Index	Media
Nicam/A2	Shift + Dual
Hold	3D
Reveal	Options
Subpage	Smart
TV/Radio	TV/R
FAV	Pre Ch

Originale	Sostituto
Info	Info
Subtitle	Subt
EPG	Guide