Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV AUDIO	Input TV Audio	1	1
TUNER	Input Tuner	2	2
Bluetooth	Input Bluetooth	3	3
PHONO	Input Phono	4	4
USB	Input USB	5	5
	Input HEOS	6	6
INTERNET RADIO	Input Internet Radio	7	7
CBL/SAT	Input CBL/SAT	8	8
DVD	Input DVD	9	9
Blu-ray	Input Blu-ray	GUIDE	Guide
AUX1	Input Aux1	0	0
GAME	Input Game	PRE-CH	Pre Ch
AUX2	Input Aux2	SHIFT + SMART	Shift + Smart
MEDIA PLAYER	Input Media	MEDIA	Media
CD	Input CD	SMART	Smart
1	Quick Select 1	D.MENU	D. Menu

Originale		Sostituto	
2	Quick Select 2	TEXT	Text
3	Quick Select 3		Eject
4	Quick Select 4	AV	AV
CH/PAGE	CH + / Page +	CH +	Ch +
	CH - / Page -	CH –	Ch -
ECO	Eco	3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
	Volume -	VOL –	Vol -
INFO	Info	INFO	Info
OPTION	Option	OPT	Options
SETUP	Setup	MENU	Menu
BACK	Back	BACK	Back
BACK	Back	EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TUNE –	I<< / Tune -		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNE +	>>I / Tune +		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
MOVIE	Green / Sound Mode Movie	B	Green
MUSIC	Red / Sound Mode Music	A	Red
GAME	Blue / Sound Mode Game	D	Blue
PURE	Yellow / Sound Mode Pure	C	Yellow
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4

Originale		Sostituto	
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0	SHIFT + 0	Shift + 0
ENTER	Enter	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV AUDIO	Input TV Audio	1	1
TUNER	Input Tuner	2	2
Bluetooth	Input Bluetooth	3	3
PHONO	Input Phono	4	4
USB	Input USB	5	5
	Input HEOS	6	6
INTERNET RADIO	Input Internet Radio	7	7
CBL/SAT	Input CBL/SAT	8	8
DVD	Input DVD	9	9
Blu-ray	Input Blu-ray	GUIDE	Guide
AUX1	Input Aux1	0	0
GAME	Input Game	PRE-CH	Pre Ch
AUX2	Input Aux2	SHIFT + SMART	Shift + Smart
MEDIA PLAYER	Input Media	MEDIA	Media
CD	Input CD	SMART	Smart
1	Quick Select 1	D.MENU	D. Menu

Originale		Sostituto	
2	Quick Select 2	TEXT	Text
3	Quick Select 4		Eject
4	Quick Select 4	AV	AV
CH/PAGE	CH + / Page +	CH +	Ch +
	CH - / Page -	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
	Volume -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	BACK	Back
BACK	Back	EXIT	Exit
TUNE –	I<< / Tune -		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
TUNE + >>I	>>I / Tune +	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0	SHIFT + 0	Shift + 0
ENTER	Enter	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ENTER	Enter	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
3	Quick Select 3	ZOOM ⏏	Eject
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
POWER	Power	⏻	Power
TV AUDIO	Input TV Audio	1	1
TUNER	Input Tuner	2	2
Bluetooth	Input Bluetooth	3	3
PHONO	Input Phono	4	4
USB	Input USB	5	5
	Input HEOS	6	6
INTERNET RADIO	Input Internet Radio	7	7
CBL/SAT	Input CBL/SAT	8	8
DVD	Input DVD	9	9
Blu-ray	Input Blu-ray	-/-- GUIDE	Guide
AUX1	Input Aux1	0	0

Originale		Sostituto	
GAME	Input Game	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUX2	Input Aux2	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MEDIA PLAYER	Input Media	APP MEDIA	Media
CD	Input CD	HOME SMART	Smart
▲ CH/PAGE	CH + / Page +	+ CH	Ch +
▼	CH - / Page -	CH –	Ch -
MUTE 🔇	Mute	MUTE	Mute
▲ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
▼	Volume -	VOL –	Vol -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
BACK	Back	CLEAR EXIT	Exit
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE – ⏮	I<< / Tune -	⏮	I<<

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
TUNE +	>>I / Tune +		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0	SHIFT + 0	Shift + 0
	Stop		Stop
	>>		>>
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto