Mandis shop

Sony RM-SGP7

Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
SELECT	Clock Timer	ECO 3D	3D
SET	Clock Timer Set	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENTER	Enter	OK	Ok
TUNER MEMORY	Tuner Memory	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
ESET + ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
– PRES ⏮	I<</Preset-	⏮	I<<
NING + ⏩	>>/Tuning+	⏩	>>
IN ⏪	<<</Tuning-	⏪	<<
BUM +	Album+	+ CH	Ch +
ALB –	Album-	CH –	Ch -
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
DSG	DSG	HOME SMART	Smart
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1057716-6373-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-SGP7-A4677699A.html