Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
DISP OFF	Disp Off	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Timer	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE −	Down/Tune-		Down
PRE SET +	Right/Preset+		Right
PRE SET −	Left/Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
FUNCTION	Function Up	+ CH	Ch +
FUNCTION	Function Down	CH −	Ch -
SHUFFLE	Shuffle	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause

Originale		Sostituto	
	>>		>>
PREV	I <<⁄ Pr ev		I <<
STOP	St op		St op
NEXT	>>I / Next		>>I

Originale	Sostituto