Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Play	SLOW — Play / Slow
POWER — Power	Power	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
TV/RADIO — Eject	SURROUND — Eject / Surround	<<	TUNE- — << / Tune-
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	>>	TUNE+ — >> / Tune+
GOTO — Red/Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	D.SETUP — D.Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
ANGLE — Green/Angle	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	D.SETUP — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
REPEAT — Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Stop	HOLD — Stop / Hold
A-B — Blue/A-B	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
FAV — FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	INDEX — >>I/Index	PRESET+ — >>I / Preset+
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home
HOLD FREEZE — Freeze/Hold	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /	LANG AUDIO — Lang/Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
EPG D.MENU — D.Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Up	Up
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Left	Left
SIZE ZOOM — Zoom/Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	OK	OK
ASPECT — Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Right	Right
SUBPAGE — Subpage	ANGLE INFO — Info / Angle	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
MEDIA — Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EXIT / TITLE — Title/Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear	0 — 0	HDMI - SAT / 0 — 0
+ / VOL — Vol +	+ / VOL — Vol +	Back	RETURN / BACK — Back / Return
MUTE — Mute	DIMMER / MUTE — Mute / Dimmer	SOURCE — Source	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS
+ / CH — CH+	+ / CH / PAGE — CH+ / Page+	P-MODE — P. Mode	FORMAT / PICTURE — Picture / Format
VOL / – — Vol -	VOL / – — Vol -	S-MODE — S. Mode	TITLE / SOUND — Sound / Title
DISPLAY — Display	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
CH / – — CH-	CH / PAGE / – — CH- / Page-		
1 — 1	TV / 1 — 1		
2 — 2	DVD / 2 — 2		
3 — 3	CD - STB / 3 — 3		
4 — 4	VIDEO / 4 — 4		
5 — 5	TAPE / 5 — 5		
6 — 6	TUNER / 6 — 6		
7 — 7	AUX - HDD / 7 — 7		
8 — 8	USB / 8 — 8		
9 — 9	BLUETOOTH / 9 — 9		
-/-- — -/--	SHIFT + -/-- / GUIDE / EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		