Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Play	SLOW — Play / Slow
POWER — Power	Power	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
TV/RADIO — Eject	SURROUND — Eject / Surround	<<	TUNE- — << / Tune-
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	>>	TUNE+ — >> / Tune+
GOTO — Red/Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	D.SETUP — D.Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
ANGLE — Green/Angle	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	D.SETUP — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
REPEAT — Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Stop	HOLD — Stop / Hold
A-B — Blue/A-B	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
FAV — FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	INDEX — >>I/Index	PRESET+ — >>I / Preset+
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home
HOLD FREEZE — Freeze/Hold	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /	LANG AUDIO — Lang/Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
EPG D.MENU — D.Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Up	Up
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Left	Left
SIZE ZOOM — Zoom/Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	OK	OK — OK
ASPECT — Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Right	Right
SUBPAGE — Subpage	ANGLE INFO — Info / Angle	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
MEDIA — Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media	Down	Down

Originale	Sostituto
EXIT / TITLE — Title/Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear
+ VOL — Vol+	+ VOL — Vol+
MUTE — Mute	DIMMER / MUTE — Mute / Dimmer
+ CH — CH+	+ CH / PAGE — CH+ / Page+
VOL – — Vol-	VOL – — Vol-
DISPLAY — Display	MEDIA / DISPLAY — Display / Media
CH – — CH-	CH / PAGE – — CH- / Page-
1 — 1	TV / 1 — 1
2 — 2	DVD / 2 — 2
3 — 3	CD - STB / 3 — 3
4 — 4	VIDEO / 4 — 4
5 — 5	TAPE / 5 — 5
6 — 6	TUNER / 6 — 6
7 — 7	AUX - HDD / 7 — 7
8 — 8	USB / 8 — 8
9 — 9	BLUETOOTH / 9 — 9
-/-- — -/--	SHIFT + -/-- / GUIDE / EPG — Shift + Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
0 — 0	HDMI - SAT / 0 — 0
Back	RETURN / BACK — Back / Return
SOURCE — Source	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS
P-MODE — P.Mode	FORMAT / PICTURE — Picture / Format
S-MODE — S.Mode	TITLE / SOUND — Sound / Title