Originale	Sostituto
Power	Power
Ambilight	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS
Settings	Setup / OPT /
Top Picks	Picture / Format
Search	Zoom / Size
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
TV Guide	Guide / EPG / -/--
[[]]	D.Menu / Top
List	Smart / List
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
+	Info / Angle

Originale	Sostituto
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originale	Sostituto