Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
REP	TV/Radio /	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Rec List	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	Right	Right
CH List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Eject	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
I<<	I<< / Preset-	3	3
>>I	>>I / Preset+	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
Source	AV / Input / RDS	9	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0	0	Title / Revea	Shift + Sound / Title
Recall	Back / Return	PRO	Shift + Display / Media
Fav	Fav / Marker / PC	LAN / Hold	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +	Size / A-B	Zoom / Size
Picture	Picture / Format	Goto / Subpage	Text / Goto
Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Index / Slow	Info / Angle
CH +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Sound	Sound / Title		
Sleep	Sleep / Timer		
CH -	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Screen	Blue / Prime Video / Random		
Setup / TV/Txt	Setup / OPT /		
D-Menu / Cancel	D. Menu / Top Menu		